



HURTIGSTØP er en lavtbyggende støpemasse til hurtigherdende støpearbeider og reparasjoner.

Den har ca 1 times brukstid, er gangbar etter ca 3 timer, og kan flislegges etter 1 døgn. HURTIGSTØP kan bygges i lagtykkelser fra 10 til 80 mm.

HURTIGSTØP kan benyttes i tørre og våte rom på underlag av betong, puss, tre, membran og isolasjon. Den er anbefalt til innstøping av varmekabler.

HURTIGSTØP er frostsikker. Den kan legges flytende eller fast forankret. Som flytende lag skal den ikke være tynnere enn 40 med mer. HURTIGSTØP lagt på sviktende eller ikke bærende underlag skal armeres som vanlig påstøp.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:

Underlaget skal være rent. Faste underlag skal grunnes med TOPFLEX. På sugende underlag skal grunningen blandes 1:2 med vann. På ikke sugende underlag skal den brukes ublandet. På vanskelige underlag som gamle fliser og vinylbelegg (som skal rubbes) skal det grunnes med TOPFLEX, og mens grunningen ennå er våt, koster litt HURTIGSTØP pulver på underlaget. Grunningen skal være tørr før neste moment. Benyttes smøremembran på toppen, bruk ADDA MEMBRAN, KOMBIFLEX eller KVIKKFLEX. TOPFLEX grunning skal benyttes mellom HURTIGSTØP og smøremembran.

Blanding:

Pulveret drysses i vannet under omrøring. Vanntilsetning er ca. 2 liter pr. sekk. Bland med tvangsblender eller drill med visp til mørtelen er klumpfri. Bland i minst 1 minutt. Hvis det brukes mer vann, blir massen svakere og det kan lettere bli svinn-sprekker. HURTIGSTØP har en brukstid på ca 1 time ved 20°C. Materialforbruket er ca 2,0 kg pr mm/m².

Utlegging:

Massen fordeles utover underlaget og bearbeides ved hjelp av lirer og Brett. Skuring og pussing kan foretas når massen har satt seg. Det bør legges plast over støpen de første 12 timene for å hindre en for rask uttørring. Unngå gjennomtrekk i de første 12 timene etter legging. Massen må komprimeres godt under utlegging. Resultatet av dårlig komprimering er dårligere styrke og lengre tørketid.

Herde- og tørketider:

HURTIGSTØP er gangbar etter ca 3 timer v/ 20°C, den kan flislegges etter ca 20 timer. ADDA MEMBRAN, KVIKKFLEX eller KOMBIFLEX kan påføres etter ca 24 timer. Lavere temperaturer forlenger herdetiden. Gulvvarme kan settes på etter ca. 14 dager.

TEKNISKE DATA

Brukstemperatur:	Ned til +8°C
Blandingsforhold:	Ca 2 liter pr 25 kg sekk
Forbruk:	2 kg tørr masse pr mm pr m ²
Brukstid:	Ferdig masse må brukes innen 1 time. Masse som har begynt å herde i blandekaret må ikke blandes opp med mer vann.
Tørketid:	HURTIGSTØP er gangbar etter ca. 3 timer v/ 20°C, den kan flislegges etter ca 20 timer.
Svinn:	Ca 0,1% etter 28 døgn
Rengjøring:	Umiddelbart med vann
Emballasje:	25 kg sekk
Lagring:	6 mnd. etter produksjon (se produksjonsdato på sekk), ved tørr lagring i uåpnet emballasje
Herdetid før gulvvarme settes på:	2 uker